



Guía de Instalación ExoStem

Productos ACV y CFT

1. Use los anclajes biodegradables de 4" suministrados.

Nos oponemos firmemente al uso de grapas metálicas, ya que pueden causar lesiones a personas y animales.

2. Prepare el lecho de siembra.

Prepare una superficie lisa sobre el suelo y elimine cualquier surco, terrón, rama o piedra mayor de 2 pulgadas de diámetro.

Cualquier tierra utilizada para rellenar surcos o áreas bajas debe compactarse adecuadamente antes de preparar el lecho de siembra.

3. Aplique semilla y fertilizante.

Aplique la semilla, fertilizante y otras enmiendas a las tasas especificadas.

4. Coloque y ancle el borde inicial del rollo de césped híbrido a lo largo de una cerca o borde utilizando uno de los siguientes métodos aceptables:

4.1. Zanja de anclaje cubierta

Construya una zanja de anclaje de 3 pulgadas de profundidad debajo del borde inicial.

Coloque el borde del césped híbrido en el fondo de la zanja.

Coloque los rollos adyacentes de manera que se superpongan (el producto ExoStem ACV incluye un borde largo cosido para este propósito).

Ancle los bordes de todas las mantas en el fondo de la zanja cada 18 pulgadas para el producto ACV y cada 8 pulgadas para el producto CFT.

Rellene la zanja, compacte el suelo y aplique semilla adicional sobre la superficie compactada.

4.2. Anclaje sin zanja

Cuando no sea práctico o deseable excavar una zanja, asegure el borde inicial del césped híbrido con anclajes.

Coloque el césped híbrido con la parte superior (superficie simulada de césped) hacia arriba.

Coloque los rollos adyacentes de manera que se superpongan (el producto ExoStem ACV incluye un borde largo cosido para este propósito).

Ancle los bordes de todas las mantas cada 18 pulgadas para el producto ACV y cada 8 pulgadas para el producto CFT.

5. Una los rollos adyacentes

Desenrolle el material, estírelo ligeramente y luego relájelo para eliminar arrugas.

Deje que las mantas desenrolladas reposen al sol durante aproximadamente 30 minutos para normalizar la temperatura de la superficie antes de anclar.

Superponga los bordes colocando el borde completo de un rollo sobre el rollo adyacente.

Si es necesario, simplemente pise las áreas superpuestas para aplanar los bordes.

6. Ancle la manta al suelo

Comenzando en el borde inicial y avanzando a lo largo del borde largo, asegure el césped híbrido con una fila de anclajes espaciados cada 18 pulgadas para el producto ACV y cada 8 pulgadas para el producto CFT a lo ancho del césped, y con la misma separación a lo largo del césped, asegurándose de que todas las superposiciones y uniones prefabricadas estén bien aseguradas.

7. Una los extremos consecutivos de los rollos

Superponga los extremos consecutivos de los rollos y asegure firmemente el borde inicial del nuevo rollo y el borde final del rollo anterior con una fila de anclajes instalados cada 18 pulgadas para el producto ACV y cada 8 pulgadas para el producto CFT.

Consejos adicionales para una instalación rápida y efectiva

- Estire el césped híbrido como si fuera una alfombra, utilizando un rastrillo rígido a lo largo del borde largo para reducir ondas y arrugas inmediatas.
- Tenga cuidado al estirar el ancho de ExoStem CFT; deberá estirarlo de manera uniforme a lo largo de toda su longitud.
Recomendamos no estirar el ancho más de 3 pulgadas, ya que el material tenderá a volver a su ancho original en condiciones de calor extremo.

Si se estira más de 3 pulgadas, instale anclajes cada 6 pulgadas en lugar de cada 8 pulgadas para reducir la contracción.

- Si quedan algunas arrugas, pueden ser necesarios anclajes adicionales para garantizar un buen contacto entre el césped híbrido y el suelo.
- Utilice un cuchillo utilitario resistente o tijeras de grado comercial para cortar el material según sea necesario.